

Betónový oporný múrik

--- Plot z tvárnic vyšších ako 1m, (t. j. steny, piliere..) je potrebné staticky posúdiť ---

Vďaka prvkom Mountain Block si môžete vytvoriť vo svojej záhrade efektívny systém záhonových terás, ktorý do nej vnesie čisté línie. Aj na svahovitom pozemku môžete pomocou nízkych oporných múrikov získať zaujímavé vodorovné plochy.


Materiál:

- Betónové tvárnice Mountain Block
- Krycie platne Mountain Block
- Nopová fólia
- Lepiaca malta (F-DBK)
- Škárovacia malta (PFN)
- Piesok, papierová lepiaca páska

Náradie:

- nožnice
- gumené kladivo
- vodováha
- vedro
- murárska lyžica
- vrečko na škárovanie, handrička

Náročnosť: ★★☆☆☆
Čas: podľa rozsahu prác

Ľudia: 
Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:



Mountain Block
rohový prvok
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm



Mountain Block
štiepateľný blok
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm



Mountain Block
plný blok klinovitý
formát: 29,5 x 22,5 x 10 cm



Mountain Block
krycia platňa klinovitá
formát: 30 x 22,5 x 25 x 4 cm





Pôvodný stav



Stav po rekonštrukcii

Postup:



1. Pôvodný múrik z tehál odstránime, pretože sa vplyvom vlhkosti začal rozpadáť.



2. Vyhrabeme podkladové kamenivo pred záhonom.



3. Vznikne brázda hlboká asi 20 cm, široká asi 30 cm.



4. Pripravíme si pevný zhutnený štrkový poklad v hrúbke cca 20 cm a v šírke cca 30 cm. Súčasne s podkladom osadíme izoláciu - nopovú fóliu.



5. Na podklad ukladáme prvý rad tvárnice Mountain Block, pričom pred položením odstránime výstupok na spodnej časti bloku (len pri prvom rade).



6. Tvárnice dorovnáваме gumeným kladivom.



7. Lôžko neustále kontrolujeme vodováhou.



8. Po vytvorení múrika, nahrneme naspäť štrk. Tvárnice uložíme tak, aby sa farebne a profilovo striedali.



9. Vo vedre si podľa návodu zarobíme stredne hustú lepiacu maltu.

Postup:



Lepiacu maltu naniesieme na tvárnice.



Potom osadíme krycie platne Mountain Block.



Po stvrdnutí lepiacej malty, pred škárováním, použijeme lepiacu pásku, aby nám škárovacia malta nevypadávala.



V menšom vedre si zarobíme škárovaciu maltu podľa návodu.



Maltou naplníme vrečko určené na škárovanie. Vrečko na druhom konci zaistíme spinkou, aby nám malta hneď nevytekala.



Do škár postupne vytlačíme škárovaciu maltu.



Kým je škárovacia malta ešte vlhká, pretrieme škáry vlhkou handričkou a maltu ešte do nich zatlačíme.

TIPY A ODPORÚČANIA:

Základ: Múrik z tvárník Mountain Block môžete stavať až do výšky jedného metra. V takom prípade si však budete musieť zhotoviť betónový základ.

Lepenie: Do výšky 60 cm nemusíte jednotlivé bloky lepiť. Nad 60 cm treba každý rad lepiť stavebným lepidlom na vonkajšie použitie. Škáry sa nemusia vyškárať, na krycích platniach sa to však odporúča.

