

Výstavba záhradného kohútika



Záhrada je životným priestorom, ktorý Vás pozýva k oddychu. K jej celkovému dojmu patrí aj voľba vhodných stvárňovacích prvkov. Cítite, že Vašej záhrade niečo chýba? Spestrite si ju novým kohútikom a tešte sa z niečoho nového.

Čo na výstavbu potrebujete:

Materiál na jeden záhradný kohútik:

- Drvené kamenivo na lôžko
- Lepiaci malta (F-DBK)
- Bradstone Travero múr, prvok pre stĺp - 4 ks
- Bradstone Travero múr, krycia platňa - 2 ks

Náradie:

- Rýľ
- Fúrik, lopata
- Vodováha
- Vedro
- Murárska lyžica
- Gumené kladivo

Náročnosť: stredná

Počet osôb potrebných na výstavbu: 1 osoba

Čas: 1 deň

Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:



Bradstone Travero múr, prvok pre stíp,
formát 30 x 30 x 15 cm



Bradstone Travero múr, krycia platňa pre stíp
formát 35 x 35 x 5 cm

Postup:



1. krok

V prípade, že nedisponujeme existujúcou vodovodnou šachtou urobíme okolo vodovodnej rúry výkop do hĺbky cca 20-30 cm. Na dne výkopu vytvoríme podložie zo zhrutneného drveného kameniva v hrúbke cca 20 cm. Na šachtu alebo na lôžko osadíme betónovú platňu do hrubého maltového lôžka v závislosti od veľkosti šachty alebo lôžka. V našom prípade sme použili Bradstone Old Town platňu s rozmermi 60 x 60 cm. Do platne sme predom vyvrtali otvor.



2. krok

Na platňu osadíme stípkovú tvarovku do hrubého maltového lôžka. Na murovanie použijeme maltu na súčasné murovanie a škárovanie pevnosti M5.



3. krok
Stĺpová tvarovka môže mať na spodnej strane betónovú škrupinu.



4. krok
Betónovú škrupinu pred osadením stĺpovej tvarovky prerazíme.



5. krok
Druhú a tretiu tvarovku osadíme ako pri obrázku č. 2.



6. krok
Po umiestnení tretieho prvku vykonáme vodoinštalčné práce s odborníkom.



7. krok

Pred osadením poslednej tvarovky do maltového lôžka vyvrtáme do nej požadovaný otvor . Vykonáme následne vodoinštalačné práce s odborníkom.



8. krok

Osadíme kohútik.



9. krok

Takto boli umiestnené vodoinštalačné rúry vo vnútri prvku.



10. krok

V našom prípade sme vŕtali otvor aj na protichodnej strane poslednej tvarovky, pretože sme plánovali mať obojstranný vývod vody.



11. krok

Na koniec do stavebného lepidla osadíme kryciu platňu Bradstone Travero.