

Záhradné kvetináče

Záhradu dotvárajú aj zaujímavé detaily. Pekné veľké záhradné kvetináče si môžete vystavať aj sami v záhrade. Budete k tomu potrebovať hotové betónové bloky, ktoré zlepiťe stavebným lepidlom. Nie je to nič zložité vďaka jednoduchému spôsobu ukladania.


Materiál na dva kvetináče 106 x 58,5 x 74 cm:

- Štrk na lôžko
- Štrkopiesok
- Cement, piesok, voda
- Lepiaci malta (F-DBK)
- Betónové bloky Madoc Z-blok - 60 ks
- Krycie platne Madoc - 12 ks

Náradie:

- Rýľ
- Fúrik, lopata
- Vodováha
- Vedro
- Murárska lyžica
- Gumené kladivo

Náročnosť: ★★☆☆☆
Čas: 5 dní

Ľudia: 
Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:

Madoc Z-blok
formát: 58,5 x 10 x 14 cm



Madoc krycia platňa
formát: 47,5 x 12,5 x 4 cm



Postup:



1. Vykopeme základové lôžko o rozmeroch cca 110 x 60 cm, o hĺbke cca 30 cm.



2. Do lôžka nasypeme štrk v hrúbke cca 20 cm.



3. Vo fúriku alebo v miešačke zarobíme betónovú zmes.



4. Na štrkovom lôžku vytvoríme betónovú vrstvu o rozmeroch 106x58,5 cm, v hrúbke cca 10 cm. Vodováhou skontrolujeme rovinu a necháme vytvrdnúť.



5. Vo vedre si podľa návodu zarobíme stredne hustú lepiacu maltu.



6. Maltu v tenkej vrstve naniesieme na kraje betónového lôžka a prilepíme Madoc Z-bloky.



7. Postupne lepíme Madoc Z-bloky tak, aby sa navzájom prekrývali.



8. Každý kus poklepeme gumeným kladivom, aby sa vytlačil prípadný prebytok lepiacej malty.



9. Postupne takto prilepíme všetky rady, v našom prípade 5 radov.



10. Každý rad kontrolujeme vodováhou.



11. Na záver prilepíme krycie platne. Z vnútornej strany kvetináča vyplníme lepiacou maltou všetky vzniknuté medzery medzi jednotlivými dielcami. Týmto spôsobom dosiahneme lepšiu väzbu celého kvetináča.



12. Do kvetináča vložíme nopovú fóliu výstupkami smerom k betónovým tvarovkám. Nopovú fóliu ukončíme pod spodnou hranou krycej platne. Následne nasypeme hlinu, do ktorej zasadíme kvety.